

3D  
panelsINSTRUKCJA  
MONTAŻU

## ZAGRUNTUJ ŚCIANĘ



## DOPASUJ WZÓR

WYPOZIOMUJ  
ŚCIANĘ OD DOŁUKLEJ NAKŁADAJ  
RÓWNOMIERNIE  
PO CAŁOŚCI PANELA

## UKŁADAJ PANELE



## CZAS SCHNIĘCIA

**24 h**  
**21°C**

## ZAGRUNTUJ PANELE

POMALUJ NA  
DOWOLNY KOLOR

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZALECAMY DOKŁADNIE ZAPLANOWAĆ UKŁAD POWIERZCHNI NA KTÓREJ MAJĄ BYĆ UŁOŻONE PANELE, W TAKI SPOSÓB ABY OPTYMALNIE I PROPORCJONALNIE ROZMIEŚCIĆ KOMPOZYCJĘ BEZ DODATKOWEGO DOCINANIA PANELI. ZE WZGLĘDU NA GEOMETRIĘ WZORÓW ZALECAMY UŁOŻYĆ CAŁĄ KOMPOZYCJĘ NA PODŁODZE.

1. Prosimy o dokładne sprawdzenie Paneli 3D przed przystąpieniem do realizacji, w celu wykluczenia ewentualnych ubytków niemożliwych do usunięcia po montażu.
2. Panele należy układać na ścianę wysezonowaną, równą, twardą, suchą, czystą oraz oczyszczoną z resztek kleju, olejów brudu i tłuszczów.
3. Powierzchnia, na której będą montowane panele powinna być uprzednio zagruntowana gruntem (np. firmy Diamond Design). Zalecamy również pokryć gruntem tył paneli.
4. Układanie zaczynamy od wypoziomowania ściany przez zamontowanie prostej listwy startowej od dołu na którą będziemy układać panele, bądź bezpośrednio od podłogi, poziomując klinami dystansowymi.
5. Panele należy wyciągać z opakowań w pozycji pionowej (zalecamy aby delikatnie przeszlifować krawędzie paneli oraz koniecznie powierzchnię tylną paneli).
6. Do montażu używamy odpowiedniego kleju do gipsu bądź płytek (np. firmy Diamond Design), używamy go według instrukcji dołączonej do opakowania kleju.
7. Panele układamy w stanie surowym (niepomalowane).
8. Po ułożeniu pierwszego rzędu i każdego kolejnego należy sprawdzić i wypoziomować ewentualne nierówności (np. przekładkami, klinami o grubości +/-1mm).
9. Wysokość oraz szerokość paneli końcowych należy dociąć za pomocą piłki do drewna bądź metalu.
10. Klej należy nanosić na wewnętrzną stronę paneli punktowo i rozprowadzić tak aby dotrzeć do krawędzi paneli.
11. Po przyłożeniu do ściany należy dokładnie docisnąć panel we wszystkich miejscach, na które był nałożony klej (szczególnie na krawędziach i narożnikach).
12. Przy układaniu paneli zalecamy aby nałożyć na boki każdego panela równomiernie klej gipsowy/gładź gipsową (np. firmy Diamond Design) w celu uzyskania jednolitego łączenia między panelami.
13. Naddatek kleju należy rozciągnąć szpachelką po powierzchni łączenia dwóch paneli a następnie poczekać do całkowitego wyschnięcia w celu pierwszego przeszlifowania łączeń.
14. W celu uzyskania jednolitej powierzchni na łączeniach między panelami należy po uprzednim szpachlowaniu (pkt. 13) nałożyć gładź gipsową wyrównującą, następnie powierzchnię szlifujemy papierem o drobnej gramaturze do uzyskania jednolitej powierzchni.
15. Po zakończonym montażu i wyschnięciu kleju należy wyczyścić powierzchnię paneli z pyłu (ewentualne braki przeszpaczlować).
16. Po oczyszczeniu paneli zalecane jest zagruntowanie (np. gruntem firmy Diamond Design) powierzchni paneli w celu poprawienia ich właściwości użytkowych oraz zabezpieczenia przed chłonnością wilgoci.
17. Tak przygotowaną powierzchnię paneli możemy pomalować dowolną farbą do wnętrz odpowiednią do tego typu materiału.

## WAŻNE

Panele należy odkładać na płaską powierzchnię, oparte o ścianę mogą się odkształcić.

Panele należy czyścić suchą miękką szmatką.

Drobne rysy na powierzchni paneli nie są wadą i nie stanowią podstaw do reklamacji (zalecamy aby porysowaną powierzchnię przeszlifować papierem o drobnej gramaturze do uzyskania jednolitej powierzchni).

Udzielamy 2 letniej gwarancji na panele 3D która obejmuje bezpośrednich odbiorców. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego transportu, składowania jak również niewłaściwego montażu, a także szkód powstałych w wyniku osiadania się ścian, kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonych drogą powietrzną: zabrudzeń i utleniania się oraz jakiegokolwiek kontaktu z wodą. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne poszczególnych sztuk, tym samym nie pokrywa kosztów robocizny.